D8C



Σύντομες οδηγίες χρήσης

Ιταλικά













Ισπανικά









Αγγλικά

Γερμανικά

Γαλλικά

Πορτογαλικά Πολωνικά

Ελληνικά

Ρωσικά



Έναρξη

(1) Αποσυσκευασία και επιθεώρηση του περιεχομένου συσκευασίας



- 1. Μονάδα επέκτασης D8C
- 2. Βάση στήριξης
- 3. Βίδες στερέωσης (2 ×)
- 4. Φυλλάδια

(2) Γνωριμία με το D8C σας



(3) Συνδέσεις και τροφοδοσία



Το περιεχόμενο της συσκευασίας του D8C είναι

- Οθόνη → 1
- Πλήκτρα → 2 3
- 1. SmartDisplay
 - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), ζωντανά χρώματα, φωτιζόμενη
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 6,86" (172 mm)
 - Ανάλυση: 1.280 × 480 pixel
- 2. 20 πλήκτρα SmartLabel (με πολύχρωμο LED)
 - Αντιστοίχιση πλήκτρων έως και 60 λειτουργιών (20 πλήκτρα × 3 σελίδες)
- 3. 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών: Σελίδα 1 / 2 / 3 (με πράσινο LED)

Ενσύρματες συνδέσεις

- Σύνδεση σε σειρά | USB τροφοδοσία | Σύνδεση κεφαλόφωνου USB και άλλων αξεσουάρ: Θύρα USB 2.0 τύπου Α
- 2. Τροφοδοτικό:¹ ομοαξονική σύνδεση
- 3. USB τροφοδοσία | Σύνδεση σε σειρά: Βύσμα USB 2.0 τύπου Α

¹ Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Προετοιμασία του D8C για χρήση

(1) Τοποθέτηση της βάσης στήριξης

- Τοποθετήστε το πάνω μέρος των αυλακώσεων της βάσης στήριξης κάτω από τους οδηγούς ολίσθησης στο πίσω μέρος του D8C.
- Σπρώξτε τη βάση στήριξης προς τα πάνω στους οδηγούς ολίσθησης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 3. Τοποθετήστε το D8C σε οριζόντια επιφάνεια.



(2) Συνδέστε το D8C σε ένα τηλέφωνο Snom

Μπορείτε να συνδέσετε έως τρία D8C σε ένα από τα υποστηριζόμενα τηλέφωνα Snom. Το πρώτο D8C τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω της USB σύνδεσης με το τηλέφωνο. Το δεύτερο D8C τροφοδοτείται με ρεύμα με χρήση τροφοδοτικού το οποίο πρέπει να προμηθευτείτε ξεχωριστά. Το τρίτο D8C τροφοδοτείται μέσω της σύνδεσης USB με το δεύτερο D8C.

$D8C \#1 \rightarrow D8xx$:

- Αφαιρέστε το λαστιχένιο κάλυμμα από τη θύρα USB και το πλαστικό.
- Συνδέστε το D8C με το τηλέφωνο, εισαγάγοντας τις δύο υποδοχές της πλάκας σύνδεσης του D8C στις τετράγωνες υποδοχές στο τηλέφωνο και το βύσμα USB στη θύρα USB.
- Ασφαλίστε τη πλάκα σύνδεσης με το τηλέφωνο με τις δύο βίδες που συνοδεύουν το προϊόν.



Μετά την ολοκλήρωση σύνδεσης του D8C #1 με το D8xx, οι ενδείξεις LED θα ανάψουν και στη συνέχεια θα σβήσουν, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη να λάβει το λογισμικό της από το συνδεδεμένο τηλέφωνο. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης λογισμικού, στην οθόνη θα εμφανιστεί το περιβάλλον λειτουργίας και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

$D8C \#2 \rightarrow D8C \#1 + D8xx$:

- Αφαιρέστε το λαστιχένιο και πλαστικό κάλυμμα από τη θύρα USB D8C #1 και εισάγετέ το βίσμα USB στο D8C #2. Χρησιμοποιείστε τις παρεχόμενες βίδες για να ασφαλίσετε τη σύνδεση.
- Σημαντικές πληροφορίες: Συνδέστε ένα τροφοδοτικό (διατείθεται ξεχωριστά) στο δεύτερο D8C και σε μία επιτοίχια πρίζα πριν τη σύνδεση των επεκτάσεων με το τηλέφωνο.
- 3. Μετά την ολοκλήρωση σύνδεσης του D8C #2 με το D8C #1, οι ενδείξεις LED θα ανάψουν και στη συνέχεια θα σβήσουν, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη να λάβει το λογισμικό της από το συνδεδεμένο τηλέφωνο. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης λογισμικού, στην οθόνη θα εμφανιστεί το περιβάλλον λειτουργίας και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.



 $D8C \#3 \rightarrow D8C \#2 + D8C \#1 + D8xx$:



2. Μετά την ολοκλήρωση σύνδεσης του D8C #3 με το D8C #2, οι ενδείξεις LED θα ανάψουν και στη συνέχεια θα σβήσουν, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη να λάβει το λογισμικό της από το συνδεδεμένο τηλέφωνο. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης λογισμικού, στην οθόνη θα εμφανιστεί το περιβάλλον λειτουργίας και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Σημείωση: Εάν συνδέσετε μία συσκευή που απαιτεί αρκετή ισχύ, όπως μία συσκευή ανοιχτής συνομιλίας ή συνδιασκέψεων, με τη τρίτη μονάδα επέκτασης, τότε ίσως χρειαστεί η τροφοδοσία της με ξεχωριστό τροφοδοτικό.

(3) Σύνδεση κεφαλόφωνου USB και άλλων αξεσουάρ

Για τηλέφωνα με μία μόνο θύρα USB, η θύρα USB της επέκτασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεσης αξεσουάρ. Στη περίπτωση μίας αλυσίδας δύο ή τριών συνδεδεμένων επεκτάσεων, τοποθετήστε το USB αξεσουάρ στη θύρα USB της τελευταίας στην αλυσίδα επέκτασης. Στη περίπτωση που το τηλέφωνο έχει δύο θύρες USB, το αξεσουάρ USB μπορεί να τοποθετηθεί στη θύρα USB της επέκτασης ή του τηλεφώνου.

Γνωριμία με την οθόνη και τα πλήκτρα

Οθόνη (βλέπω \rightarrow Έναρξη \rightarrow Γνωριμία με το D8C σας \rightarrow 1)

Σε αυτή την οθόνη προβάλλονται οι παρακάτω πληροφορίες: Η οθόνη έξυπνων ετικετών (SmartLabel) αποτελείται από 20, ξεχωριστά SmartLabels προβολής εικονιδίου, κειμένου και κατάστασης για έως 60 αντίστοιχα πλήκτρα SmartLabel (20) αποθηκευμένα σε 3 σελίδες SmartLabel

Όλες οι D8C έχουν το ίδιο φόντο όπως το θέμα που χρησιμοποιεί το συνδεδεμένο τηλέφωνο. **Προεπιλεγμένη ρύθμιση**: Σκούρο

- 1. D8C+**D86x**:
 - 1. Σκούρο
 - 2. Φωτισμός
- 2. D8C+**D81x**:
 - 1. Σκούρο
 - 2. Φωτισμός
 - 3. Αντίθεση
 - 4. Χρωματιστό
 - 5. Βιομηχανικό

Η ένταση φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για την περίοδο ενεργού και την περίοδο ανενεργού φωτισμού. Όταν η συσκευή είναι ανενεργή για ένα καθορισμένο χρόνο δευτερολέπτων, αυτόματα θα μεταβάλλει την ένταση του φωτισμού σε κατάσταση αναμονής.



SNOr

D81x WUI:

Πλήκτρα SmartLabel + 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών (βλέπω \rightarrow Έναρξη \rightarrow Γνωριμία με το D8C σας \rightarrow 2 / 3)

D8C:

20 Πλήκτρα SmartLabel (προγραμματιζόμενων λειτουργιών LEDs) στις δύο πλευρές της οθόνης, προβάλλουν τη ρύθμιση τους στην οθόνη (SmartLabels).

Μπορούν να προγραμματιστούν και να ονομαστούν μέσω του μενού της συσκευής (PUI) καθώς και στη σελίδα Function Keys του web user interface (D81x: WUI / D86x: Phone Manager).

Προεπιλεγμένη ρύθμιση:

- Σελίδα 1: P1-P20 → Γραμμή
- Σελίδα 2: P21-P40 \rightarrow Γραμμή
- Σελίδα 3: P41-P60 \rightarrow Γραμμή

D86x Phone Manager:

Expansion Module 1										
Context Active ~	Type	Number Label	XML Label	Page 1 Page	41					D8C - 1
Active 🗸	Line 🗸			2 22	42		1			
Active ~	Line ~			3 23	43					▶ P1 Line ▲ P11
Active ~	Line 🗸			4 24	44	O				▶ P2 Line Line ▶ P12
Active ~	Line 🗸			5 25	45	Ð				
Active ~	Line ~			6 26	46				0	P3 Line P13
Active V	Line V				47				o	▶ P4 Line Line ▶ P14
Active V	Line V			9 29	49					▶ P5 Line Line ▶ P15
Active ~	Line V			10 30	50					
Active V	Line 🗸			11 31	51				0	▶ P6 Line Line ▶ P16
Active ~	Line 🗸			12 32	52	Ð				▶ P7 Line Line ▶ P17
Active ~	Line ~			13 33	53					
Active ~	Line 🗸			14 34	54				0	P8 Line P18
Active ~	Line ~			15 35	55					▶ P9 Line Line ▶ P19
Active ~	Line 🗸			16 36	56	0				P10 Line Line P20
Active V	Line V				57					
Active V	Line V				58	\succ				< 1 2 3 >
Active V	Line V			20 40	60			3		

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των σελίδων χρησιμοποιώντας το ακόλουθο πλήκτρο



Ανάλογα με τη λειτουργία που αντιστοιχίζεται στο πλήκτρο, τα κόκκινα ή πράσινα LED των πλήκτρων θα ανάψουν με την ενεργοποίηση τους. Το LED ενός πλήκτρου **γραμμής** θα

- αναβοσβήνει γρήγορα όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση για τη γραμμή
- ανάβει σταθερά κατά τη διάρκεια κλήσης,
- αναβοσβήνει αργά όταν μια κλήση βρίσκεται σε αναμονή στη γραμμή.
- είναι απενεργοποιημένη όταν η γραμμή είναι ελεύθερη.

Ανάλογα με τον τύπο του πλήκτρου, η ετικέτα μπορεί να περιλαμβάνει, παραμετροποιήσιμο εικονίδιο & κείμενο ή μόνο κείμενο. Οι παρακάτω **τύποι πλήκτρων** είναι διαθέσιμοι με το τρέχον λογισμικό:

D81x:

Τύπος πλήκτρου:

Unknown Action URL	œ	Ś		\Box
Auto Answer BLF Button	Ενέργεια URL	Αυτόματη Απάντηση	Ένδειξη BLF	Πλήκτρο PBX
Call Center Status Call Forward Cancel			X	\bigtriangleup
Contact (XMPP) Disposition Code DTMF	Κατάσταση Κέντρου	Εκτροπή Κλήσης	Ακύρωση	Διάσκεψη
Extension Intercom IVR Key Event	XML	Â.		€× ×
V Line Multicast	Επαφή (ΧΜΡΡ)	Κωδικός Διάθεσιμότητας	DTMF	Επέκταση
OK Park Presence Push-to-Talk	==	Ħ	((• 1) ((• 1)	\checkmark
Record SendSipInfo SmartTransfer	Εσωτερική Κλήση	IVR	Multicast	ОК
Speed Dial Star Code Transfer UserInputAndSendSipInfo	P	8	()	
XML Definition None	Στάθμευση	Παρουσία	Πίεσε & Μίλησε	Ηχογράφηση
	SIP	>>		*
	Αποστολή SIP INF0	Έξυπνη Μεταφορά	Άμεση κλήση	Κωδικός Αστέρι
	>	S	P	XML

Μεταφορά

XML Definition

SIP INFO

Σύντομες οδηγίες χρήσης

SNOM



Σύντομες οδηγίες χρήσης

SN()M

D86x

:	Τύπος πλήκτρο	00:				
Unassigned	e 11 Ce 12		\rightarrow	RZ	888	
Line	a Lex		\sim	¥ 47	-8-	
\ominus Do Not Disturb		\bigcirc	<u> </u>		•••	
Call Forward Always		Mnv	Ποοώθηση	Ιστορικό	Άμεση	
😋 Call History	Γραμμή		άλων	κλήσεων	κλήση	
Speed Dial		ενοχλειτε	0/00/	KAIJUEWV	клион	
La Directory		500	ہ ≙روس		RO	
🏟 Menu			<u>ଟ୍</u> ଟି (🖻		CT CT	
မိဳ Busy Line Field	ďQ		<i>⊂</i> × <u>२</u> ,?	S		
🖞 Private Hold	Τρλογογινικός			Δικαικοικά	Δυσπάντρτοο	
🔮 Dialed Calls	ΠΛεψωνικος	Ρυθμίσεις	Ένδειξη BLF	Αναμονη	Αναπάντητες	
OO Voicemail	κατάλογος			Προσωπικής	κλήσεις	
😋 Transfer	0000	D		0 0 0	2	
用 More		G		~~~		
😤 Conference	0.0			<u> </u>	<u>کيد ور</u>	
ے پر Extension		•		—		
🕞 Call Parking	Τηλεφωνητής	Μεταφορά	Επόμενη	Διάσκειμη	Επέκταση	
🖑 Hold	Πλοφωνητης	ιποταφορα	Σελίδα	Διασκοφη	Enorceon	
🗼 Status	\sim	Om		\cap	۰ ۲	
👗 Missed Calls	(P)	1		S		
K Received Calls	(P)	\sim	i	R/	15	
🔮 Redial	\bigcirc				\sim	
XML Definition	Στάθυσυση	Auguaut		Αναπάντητες	Ληφθείσες	
Server Directory	Στάθμευση	Αναμονη	πληροφοριες	Κλήσεις	κλήσεις	
ACD (Automatic Call Distribution)	0.0		-		1 7	
2 Action URL		XML		S _{lo} S _l		
< Multicast	C C			s õs.	<u> </u>	
((m) Multicast Zones	\					
😳 Voicemail Info				Automatic		
Lidentities	Επανάκληση	XML	Κατάλογος	Call	Ενέργεια	
📾 🤍 Intercom	Enavaivation	Definition	Server		URL	
				Distribution		
		((ę)) ((ę))	0000			
		(100)				
	تحا لحا		(0)(0)		 "	
	Multionat	Ζώνες	Πληροφορία	Λογαριασμοί	Εσωτερική	

Multicast

Τηλεφωνητή

SIP

Multicast

Κλήση

Αναβάθμιση λογισμικού

- Το τηλέφωνο πρέπει να εκτελεί λογισμικό 10.1.173.0 ή νεότερη έκδοση.
- Το όνομα του αρχείου της ενημέρωσης πρέπει να έχει τη μορφή snomD8C-<version>-r.bin.
- Το αρχείο πρέπει να βρίσκεται σε διακομιστή στον οποίο είναι προσβάσιμο το τηλέφωνό σας.
- Ενημερώστε τις μονάδες επέκτασης μία κάθε φορά.
- Πριν από την ενημέρωση, αποσυνδέστε άλλες μονάδες από το τηλέφωνο.

Μη αυτόματη αναβάθμιση

- Συνδέστε τη μονάδα επέκτασης που θέλετε να ενημερώσετε στο τηλέφωνό σας. Περιμένετε μέχρι να ανάψουν και να σβήσουν οι λυχνίες LED του και να εμφανιστούν οι ετικέτες στην οθόνη.
- Ανοίξτε το web user interface (D81x: WUI / D86x: Phone Manager)του τηλεφώνου.
- Για να βρείτε την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού για το D8C σας, επισκεφθείτε το Κέντρο ενημέρωσης υλικολογισμικού της Snom. Διαβάστε τις οδηγίες και τις σημειώσεις έκδοσης πριν από τη λήψη του λογισμικού.
- Δεξί κλικ στο σύνδεσμο λήψης στο πίνακα
 Firmware files και αντιγράψτε τον σύνδεσμο.
- 5. D81x: Πηγαίνετε στη σελίδα Software Update (Αναβάθμιση Λογισμικού).
 D86x: Πηγαίνετε στη σελίδα Expansion Modules / Software Update (Μονάδες επέκτασης / Αναβάθμιση Λογισμικού).
- 5. Στη περιοχή Manual Software Update, επικολλήστε το link στο πεδίο Firmware.
- 7. Κλικ Load. Το τηλέφωνο θα επανεκκινήσει.

ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗΝ D8C (+D8xx) ΕΝΩ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ!

3 UXM - D8C

Downloads

Firmware Files



$5.1 \rightarrow D8C + D81x$

Manual Software Update



SNOM

Home		
Directory	Manual Software Lindate	
Setup	Firmware	?
Preferences	load	
Speed Dial		
Function Keys		
Identity 1		
Identity 2	Manual Expansion Module Software Updat	ie Data
Identity 3	Firmware	
Identity 4	Load	
Identity 5		
Identity 6	Your phone is shipped with a valid license preinst manual license upload to enable additional softwi	alled. It is possible to install a new license file via the are features or to reinstall the preinstalled license in
Identity 7	case it is missing or damaged. If the uploaded lice	cense file is invalid (e.g. not matching the MAC
Identity 8	address of the phone) it will be ignored and the e	existing license is kept.
Identity 9		
Identity 10	Manual License Upload	
Identity 11	License file	Choose File
Identity 12	Load	
Action URL Settings		
Advanced		
Certificates		
Software Update		

$5.2 \rightarrow D8C + D86x$

Phone Manager	D865	Search	Q		9 🛇 en 🔻 🗩
🛧 HOME 📞 CALI	L Homepage → Expansion Mo	dules → Software update			
Status Preferences Directory Calls Function Keys	Software update To refresh the expansion mo Connection Status	odules, please click the reload	button.		5 Reload
Identities Action URLs Security	Version:				
Network Expansion Modules C Software update	Manual USB Expansion Manual firmware complete HTTP U phone and it is fu See Snom Service	Module Software Update update of the USB expansion mod RL to a UXMC update file. Make s lly loaded. e Hub Page	lule, also k ure only o	nown as UX ne UXMC is d	MC. Enter the sonnected to your
Maintenance	Firmware	rmware/D8C/snomD8C-			G Load

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επικοινωνία με την υποστήριξη της Snom

Επιλέξτε αυτό το κείμενο για να διαβάσετε και ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα μας στο ίντερνετ.

Υποβολή ερώτησης (ticket)

Επιλέξτε αυτό το κείμενο για να διαβάσετε και ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα μας στο ίντερνετ. Ζητήστε βοήθεια στέλνοντας πληροφορίες σχετικά με το σύστημα και τις ρυθμίσεις

- Πληροφορίες συστήματος
- Πληροφορίες ρυθμίσεων

SIP/PCAP traces

Η Υποστήριξη της Snom μπορεί να σας ζητήσει να υποβάλετε ένα SIP trace ή/και ένα PCAP trace για να τους βοηθήσει στην ανάλυση του πρόβλημά σας.

- Εκτέλεση SIP Trace
- Εκτέλεση PCAP Trace

Σημαντικές πληροφορίες

Αυτές οι **Σύντομες οδηγίες χρήσης D8C** έχουν προκύψει από τις πλήρεις "Οδηγίες χρήσης" που είναι διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά και τα Γερμανικά, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από χρήστες που δεν μιλούν αυτές τις γλώσσες Ανατρέξτε στις **D8C οδηγίες χρήσης** αναφορικά με τα παρακάτω ζητήματα

- Πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, ευθύνη, νομικές σημειώσεις, δημόσια άδεια χρήσης GNU
- Προδιαγραφές προϊόντος
- Απόρριψη της συσκευής
- Καθαρισμός

- Οδηγίες ασφαλείας
- Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: Ιστότοπος Snom D8C | Snom Service Hub | Φύλλο δεδομένων | Εγχειρίδιο χρήστη | Έγκριση τύπου | Πληροφορίες εγγύησης | Τοποθεσίες της εταιρείας

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζενται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.