D8C



Breve manual do utilizador



V: 3/18/2025 - 1

1. Módulo de expansão D8C

3. Parafusos de fixação (2 ×)

4. Documentação

2. Base

Como iniciar

(1) Conteúdo da embalagem



(2) Componentes do D8C



(3) Interfaces e ligações



Os componentes hardware do D8C podem-se resumir como segue

• Ecrã →1

- Teclas físicas → 2 3
- 1. SmartDisplay
 - Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD), true color, retroiluminado
 - Tamanho (diagonal): 6,86" (172 mm)
 - Resolução: 1 280 × 480 pixels
- 2. 20 teclas SmartLabel (com LED multicolor)
 - Mapeamento de teclas de até 60 funções (20 teclas x 3 páginas)
- 3. 3 teclas de função dedicadas: Página 1 / 2 / 3 (com LED verde)

Interfaces com cabos

- 1. Ligação em cadeia | Alimentação por USB | Auriculares USB e outros acessórios: porta USB 2.0 tipo A
- Adaptador de alimentação:¹ fonte de alimentação coaxial (tomada)
- 3. Alimentação por USB | Ligação em cadeia: Plugue USB 2.0 tipo A

¹ Não incluído na embalagem

Preparação do D8C para o uso

(1) Fixação do suporte de pé

- Coloque a parte superior das ranhuras no suporte coincidentes com os guias deslizantes da parte traseira do D8C.
- 2. Empurre o suporte para cima sobre os guias deslizantes até encaixar.
- 3. Coloque o D8C sobre uma superfície plana e horizontal.



(2) Ligar o D8C a um telefone Snom

Pode ligar até três D8C a um dos telefones Snom compatíveis. Normalmente, o primeiro D8C é alimentado a partir do telefone através da ligação USB. O segundo D8C é alimentado por um dos adaptadores de corrente disponíveis em separado. O terceiro D8C é alimentado através da sua porta USB a partir do segundo D8C.

$D8C \#1 \rightarrow D8xx$:

- Retire a tampa de borracha da porta USB do telemóvel e a tampa de plástico.
- Ligue o D8C ao telemóvel, inserindo os dois pinos da placa de ligação do D8C nos orifícios quadrados do telemóvel e a ficha USB na porta USB.
- Fixe a placa de ligação ao telemóvel com os dois parafusos fornecidos com o produto.



Depois de o D8C #1 ter sido ligado ao D8xx, os seus LEDs acendem-se por breves instantes e depois apagam-se, indicando que o dispositivo está pronto a carregar o seu software a partir do telefone de secretária ligado. Depois de terminar o processo de arranque, a interface gráfica do utilizador é apresentada no visor e o dispositivo está pronto a ser utilizado.

$D8C #2 \rightarrow D8C #1 + D8xx$:

- Retire a tampa de borracha e a tampa de plástico da porta USB D8C #1 e introduza o conetor USB D8C #2. Utilize os parafusos fornecidos para fixar a ligação.
- 2. Informações importantes: Ligue um adaptador de corrente (disponível em separado) ao segundo D8C e a uma tomada de parede antes de ligar a ligação em cadeia ao telefone.
- 3. Depois de o D8C #2 ter sido ligado ao D8C #1, os seus LEDs acendem-se por breves instantes e depois apagam-se, indicando que o dispositivo está pronto a carregar o seu software a partir do telefone de secretária ligado. Depois de terminar o processo de arranque, a interface gráfica do utilizador é apresentada no visor e o dispositivo está pronto a ser utilizado.



 $D8C \#3 \rightarrow D8C \#2 + D8C \#1 + D8xx$:



- Retire a tampa de borracha e a tampa de plástico da porta USB D8C #2 e introduza o conetor USB D8C #3. Utilize os parafusos fornecidos para fixar a ligação.
- 2. Depois de o D8C #3 ter sido ligado ao D8C #2, os seus LEDs acendem-se por breves instantes e depois apagam-se, indicando que o dispositivo está pronto a carregar o seu software a partir do telefone de secretária ligado. Depois de terminar o processo de arranque, a interface gráfica do utilizador é apresentada no visor e o dispositivo está pronto a ser utilizado.

Nota: Se ligar um dispositivo que necessite de muita energia, como um altifalante ou um dispositivo de conferência, ao terceiro módulo, este poderá também necessitar do seu próprio adaptador de alimentação.

(3) Auriculares USB e outros acessórios

Nos telefones com uma única porta USB, a porta USB do módulo de expansão pode ser utilizada para ligar acessórios. Se dois ou três módulos de expansão estiverem ligados em cadeia, insira o acessório USB na porta USB do último módulo da cadeia. Se o telemóvel Snom tiver duas portas USB, o acessório USB pode ser inserido na porta USB do módulo de expansão ou na porta USB livre do telemóvel.

Familiarizar-se com o ecrã e os comandos

Ecrã (ver \rightarrow *Como iniciar* \rightarrow *Componentes do D8C* \rightarrow 1)

O ecrã apresenta as seguintes informações: Área de SmartLabel em ecrã inteiro constituída por 20 SmartLabels separados que apresentam o ícone, o tipo e o estado de até 60 teclas SmartLabel correspondentes (20 teclas rígidas) distribuídas uniformemente em 3 Páginas de SmartLabel{

O fundo do ecrã de qualquer D8C utiliza o mesmo tema de cores da interface do utilizador que o telemóvel ligado. **Configuração pré-definida**: Escuro

- 1. D8C+**D86x**:
 - 1. Escuro
 - 2. Iluminação
- 2. D8C+**D81x**:
 - 1. Escuro
 - 2. Iluminação
 - 3. Contraste
 - 4. Colorido
 - 5. Menu Industrial



A intensidade da retroiluminação pode ser ajustada separadamente para períodos de atividade e inatividade. Quando o dispositivo estiver inativo durante um determinado número de segundos, mudará automaticamente a intensidade da luz de fundo para o modo de inatividade.

Teclas SmartLabel + 3 teclas de função dedicadas (ver \rightarrow Como iniciar \rightarrow Componentes do D8C \rightarrow 2 / 3)

20 As teclas SmartLabel (teclas de funcão livremente programáveis com LEDs) em ambos os lados do ecrã controlam os SmartLabels.

Podem-se programar e etiquetar no telefone através

da interface de utilizador do telefone (PUI) com base

em menus e na página Teclas de função da interface

do utilizador (D81x: WUI / D86x: Phone Manager) do telefone.

Configuração pré-definida:

- Página 1: P1-P20 → Linha
- Página 2: P21-P40 → Linha
- Página 3: P41-P60 → Linha

D8C: **D86x Phone Manager:** Expansion Module 1 Context Type Number Label XML Label Page 1 Page 2 Page 3 Active > Line > 1 21 41 D8C - 1 Active V Line ~ 2 22 42 0 🖍 Р1 Line Line / P11 Active $\, \smallsetminus \,$ Line V 23 43 \bigcirc V 24 44 Active ~ Line / P2 Line Line 1 \bigcirc Line 🗸 25 45 Active 🗸 P3 Line Line Active ~ Line \sim 26 46 Active ~ \sim 27 47 Line \bigcirc / P14 / P4 Line Line Line 🗸 \bigcirc Active ~ 8 28 48 ~ 9 29 49 Line Active V / P5 Line Line 50 Line V 10 30 Active V \bigcirc P6 Line Line 31 51 \sim 11 Active 🗸 Line \square Line 🗸 32 52 Active 🗸 12 Line Line \bigcirc 13 33 53 Active ~ Line V \bigcirc Line Line ✓ P18 Active 🗸 Line \sim 14 34 54 Active V Line V 35 55 0 15 / P19 Line Line \bigcirc Active ~ Line \sim 16 36 56 Line / P20 Line 🗸 57 Active V 17 37 V 38 58 Active V Line 18 3 > Active V Line V 19 39 59 (1) (2) 3 20 40 60 Active 🗸 🛛 Line 🗸

Pode alternar entre páginas SmartLabel utilizando a seguinte tecla



Dependendo da função atribuída à tecla, os LEDs vermelhos ou verdes da tecla ativar-se-ao quando se verifique o evento da tecla. O LED de uma tecla de **linha**:

- pisca rapidamente quando chega uma chamada;
- acende com luz fixa quando há uma chamada em curso;
- pisca lentamente quando há uma chamada em espera;
- apaga quando a linha está livre.

V: 3/18/2025 - 1

Dependendo do tipo de tecla, os ícones são constituídos por um símbolo e por um texto ou apenas por texto. Ambos podem ser personalizados. Os seguintes **tipos de teclas** estão disponíveis com o firmware atual:

D81x:

Tipo de tecla:



Breve manual do utilizador

SNOM



81x:		E	vento de te	cla:			
	Unknown Accepted Calls Alternate Block Caller Call History Conference		Chamadas		R ejeitar	K Histórico de	
	Consult Conference Contacts Delete Message Directory DND Executive-Assistant Behalf Of		recebidas		Chamada	Chamadas	
	Executive-Assistant Config Favorites Headset Help Hide Outgoing ID Hold	(Consultar Conferência	Contactos	Apagar Mensagem	Agenda	Não Incomodar
	Hoteling Info Instant Redial LDAP Directory Logoff All Missed Calls			Configuração	\star		?
	Monitor Calls Multicast Zones Mute Next Identity Next Page OCI-P Directory	e	xecutivo por detrás de	de Assistente- Executivo	Favoritos	Auricular	Ajuda
	Pool Presence Previous Identity Previous Page Private Hold Reboot		A A		•=	i	2
	Record Redial Server Directory Settings Silent Mode Voicemail		ID Anónima	espera	quarto	Info	automática
	Voicemail Info None		Diretório	Terminar sessão de	Chamadas	Lista	Zonas
8	den .		LDAP	todos os utilizadores	Perdidas	chamadas	Multicast
U Silencioso	Identidade Sequinte	Página Sequinte	Contacto OCI-P	DS Contactos	Presença	Identidade anterior	Página Anterior
	\bigcirc		Q	2 4	ļ Ļ	00	00
Reter Privado	Reiniciar	Gravar	Redial S	Gervidor de Contactos	urações silencio	o Correio de oso Voz	e Info correio de voz

V: 3/18/2025 - 1

Breve manual do utilizador

SNOL

D86x:

	Unassigned
	Line
Θ	Do Not Disturb
Ċ.	Call Forward Always
Ľ	Call History
	Speed Dial
₽ Q	Directory
\$	Menu
දී _×	Busy Line Field
۳.	Private Hold
Ľ	Dialed Calls
00	Voicemail
6	Transfer
M	More
202	Conference
೭	Extension
P	Call Parking
U	Hold
į	Status
ř	Missed Calls
٢	Received Calls
Ľ	Redial
XML	XML Definition
2	Server Directory
\bigcirc	ACD (Automatic Call Distribution)
0	Action URL
\ll	Multicast
(((())	Multicast Zones
9	Voicemail Info
	Identities
(Intercom

Tipo de tecla:





Multicast

((**•**)) ((**•**)) ((**റ**))

Zonas

Multicast

0.0 Info correio

de voz

0000

Ţ,

0

Chamadas discadas



Extensão



Chamadas recebidas



URL de Ação

1	ſ	
ţ	(



Identidades Intercomunicador SIP

Atualização do software

- O telefone deve estar a executar o firmware **10.1.173.0** ou superior.
- O nome do ficheiro de atualização deve ter o formato snomD8C-<versão>-r.bin.
- O arquivo deve estar localizado em um servidor que possa ser acessado pelo seu telefone.
- Atualize os módulos de expansão, um de cada vez.
- Antes da atualização, desconecte outros módulos do telefone.

Atualização manual

- Conecte o módulo de expansão que deseja atualizar ao seu telefone. Aguarde até que os LEDs acendam e apaguem e as etiquetas sejam mostradas no display.
- 2. Abra a interface de utilizador web do telefone (D81x: WUI / D86x: Phone Manager).
- Para encontrar a última versão do firmware para o seu D8C, visite o Firmware Update Center da Snom. Leia as instruções e as notas sobre a versão antes de descarregar o firmware.
- Clique com o botão direito do rato no *link para* descarregar da tabela que contém os Ficheiros de firmware e copie o link.
- 5. D81x: Navegue até chegar à página de Software Update (Atualização do software).
 D86x: Navegue até chegar à página de Expansion Modules / Software Update (Módulos de expansão / Atualização do software).
- 6. Na secção *Atualização software manual*, cole o link no campo de texto **Firmware**.
- 7. Clique em **Carregar**. O telefone começará a reiniciar.

NÃO REMOVA A ALIMENTAÇÃO ENQUANTO O D8C (+D8xx) ESTÁ A REINICIAR!

3 UXM - D8C

Downloads

Firmware Files



$5.1 \rightarrow D8C + D81x$

Manual Software Update



SNOM



$5.2 \rightarrow D8C + D86x$

Filone Manager	D805	Search					
🛧 HOME 🔪 CAL	L Homepage → Expansion	n Modules → Software update					
Status	× Software und	ata	5 Pulsed				
Preferences	× Software upus	ale	J Reload				
Directory	✓ To refresh the expansio	To refresh the expansion modules, please click the reload button.					
Calls	Connection Statu	8					
Function Keys	✓ Model:	- Diff					
Identities	V Serial:	Serial:					
Action URLs	version:	April 100 Contract					
Security	V Manual USB Eyna	nsion Module Software Undate					
Network	✓						
Expansion Modules	Manual firm complete HT phone and it	ware update of the USB expansion modul "TP URL to a UXMC update file. Make sur- is fully loaded.	e, also known as UXMC. Enter the e only one UXMC is connected to your				
Function keys	See Snom S	ervice Hub Page					
Maintenance	~						
	http://	/firmware/D8C/snomD8C-	C Load				

Resolução de problemas

Contactar com a assistência da Snom

Clique neste texto para ler e seguir as instruções detalhadas do nosso site de internet.

Gerar um ticket para a assistência

Clique neste texto para ler e seguir as instruções detalhadas do nosso site de internet.

Solicitar assistência enviando informações sobre o sistema e as configurações

- Informações sobre o sistema
- Informações sobre as configurações

Troncos SIP/PCAP

O serviço de assistência da Snom poderia solicitar o envio do tronco SIP e/ou do tronco PCAP, caso se em caso de problema.

- Execução de um tronco SIP
- Execução de um tronco PCAP

Informações importantes

Este **Manual de utilizador abreviado D8C** foi elaborado a partir do Manual de utilizador completo, para oferecer aos utilizadores uma visão geral mais concisa na sua própria língua. Consulte o **Manual de utilizador D8C** relativamente aos seguintes temas

- Direitos de autor, direitos de marca, responsabilidade, avisos legais, licença pública GNU
- Instruções de segurança
- Conformidade com as normas

- Especificações do produto
- Eliminação do dispositivo
- Limpeza

Isenção de responsabilidade

Outras informações: Página web Snom D8C | Snom Service Hub | Ficha técnica | Manual do utilizador | Aprovações de tipo | Informações de garantia | Sedes da empresa

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.