D8C



Краткое руководство пользователя





Немецкий











Итальянский Французкий Испанский Португальский Польский

Греческий

Русский

Подготовка к эксплуатации

(1) Распаковка и проверка комплектации



- 1. Расширительный модуль D8C
- 2. Подставка
- 3. Крепежные винты (2 ×)
- 4. Документация

(2) Основные компоненты D8C



Перечень компонентов аппаратной части D8C

- Дисплей → 1
- Аппаратные клавиши 🔶 2 3
- 1. SmartDisplay
 - ЖК-дисплей, цветной, с подсветкой
 - Размер (диагональ): 6,86" (172 мм)
 - Разрешение: 1 280 × 480 пикселей
- 2. 20 клавиш с интеллектуальной настройкой (с разноцветными светодиодами)
 - Назначение клавиш до 60 функций (20 клавиш × 3 страницы)
- 3. 3 специальные функциональные клавиши: Страница 1 / 2 / 3 (с зеленым светодиодом)

(3) Интерфейсы и подключения



Проводные интерфейсы

- 1. Последовательное соединение | Питание по USB | USBразъем для гарнитур и других аксессуаров: порт USB 2.0 типа А
- 2. Адаптер питания:¹ коаксиальный разъем (гнездовой)
- 3. Питание по USB | Последовательное соединение: USBштекер 2.0 типа А

¹ Не входит в комплект поставки

Подготовка D8С к эксплуатации

(1) Прикрепление подставки

- 1. Поместите бороздки подставки на направляющие с задней стороны D8C.
- Насадите подставку, продвигая ее вверх по направляющим до тех пор, пока она не зафиксируется.
- 3. Разместите D8C на ровной горизонтальной поверхности.



(2) Подключение D8C к телефону Snom

Вы можете подключить до трех D8C к одному из поддерживаемых телефонов Snom. Обычно первый D8C получает питание от телефона через USB-соединение. Второй D8C питается от одного из отдельно поставляемых адаптеров питания. Третий D8C питается через USB-порт от второго D8C.

$D8C \#1 \rightarrow D8xx$:

- Снимите резиновую крышку с USB-порта телефона.
- Подключите D8C к телефону, вставив два штырька разъема D8C в квадратные отверстия на телефоне, а USB-разъем - в USB-порт.
- Закрепите пластину двумя винтами на телефоне, входящими в комплект поставки.



После подключения D8C #1 к D8xx его светодиоды кратковременно загораются, а затем гаснут, указывая на то, что устройство готово к загрузке программного обеспечения с подключенного настольного телефона. После завершения процесса загрузки на дисплее отобразится графический интерфейс пользователя, и устройство будет готово к работе.

$D8C #2 \rightarrow D8C #1 + D8xx$:

- 1. Снимите резиновую и пластиковую крышку с USB-порта D8C #1 и вставьте в него USB-разъем D8C #2. Для крепления используйте винты из комплекта поставки.
- 2. Важная информация: Перед подключением дополнительных модулей к телефону подключите адаптер питания (приобретается отдельно) ко второму D8C и к розетке.
- После подключения D8C #2 к D8C #1 его светодиоды кратковременно загораются, а затем гаснут, указывая на то, что устройство готово к загрузке программного обеспечения с подключенного настольного телефона. После завершения процесса загрузки на дисплее отобразится графический интерфейс пользователя, и устройство будет готово к работе.



 $D8C \#3 \rightarrow D8C \#2 + D8C \#1 + D8xx$:



 После подключения D8C #3 к D8C #2 его светодиоды кратковременно загораются, а затем гаснут, указывая на то, что устройство готово к загрузке программного обеспечения с подключенного настольного телефона. После завершения процесса загрузки на дисплее отобразится графический интерфейс пользователя, и устройство будет готово к работе.

Примечание: Если вы подключаете к третьему модулю устройство, требующее большого количества энергии, например спикерфон или устройство для проведения конференций, ему может потребоваться собственный адаптер питания.

(3) USB-разъем для гарнитур и других аксессуаров

В телефонах с одним портом USB для подключения аксессуаров можно использовать порт USB на модуле расширения. Если два или три модуля расширения соединены в последовательную цепочку, вставьте USB-аксессуар в USB-порт последнего модуля в цепочке. Если телефон Snom имеет два порта USB, аксессуар USB можно вставить в порт USB на модуле расширения или в свободный порт USB на телефоне.

Общее описание экрана и функциональных клавиш

Дисплей (смотри → *Подготовка к эксплуатации → Основные компоненты D8C* → 1)

На этом дисплее отображается следующая информация: Полноэкранная область SmartLabel, состоящая из 20 разделенных SmartLabels, которые отображают значок, тип и состояние до 60 соответствующих клавиш SmartLabel (20 жестких клавиш), равномерно распределенных на 3. Страницы SmartLabel

Для фона дисплея D8C используется та же цветовая тема пользовательского интерфейса, что и в прилагаемом телефоне. **Настройка по умолчанию**: Тёмная

- 1. D8C+**D86x**:
 - 1. Тёмная
 - 2. Светлая
- 2. D8C+**D81x**:
 - 1. Тёмная
 - 2. Светлая
 - 3. Контраст
 - 4. Цветная
 - 5. Промышленная

Интенсивность подсветки можно регулировать отдельно для периодов активности и бездействия. Если устройство бездействует в течение определенного количества секунд, оно автоматически переключит интенсивность подсветки в режим ожидания.



SNON

Программируемые клавиши + 3 специальные функциональные клавиши (смотри → *Подготовка к* эксплуатации → Основные компоненты D8C → 2 / 3)

D8C:

20 программируемых клавиш (свободно программируемые функциональные клавиши со светодиодами) с обеих сторон дисплея. Их можно запрограммировать и обозначить на телефоне через меню пользовательского интерфейса телефона (PUI), а также на странице Функциональные клавиши пользовательского

D81x WUI:

веб-интерфейса телефона (D81x: WUI / D86x: Phone Manager).

Настройка по умолчанию:

- Страница 1: Р1-Р20 → Линия
- Страница 2: Р21-Р40 → Линия
- Страница 3: Р41-Р60 → Линия

D86x Phone Manager:

Expansion Module 1 Туре Context Number Label XML Label Page 1 Page 2 Page 3 Active ~ Line ~ 1 21 41 D8C - 1 22 42 Active V Line V 0 ✓ P11 23 Active ~ Line 🗸 43 \Box Active 🗸 \bigcirc Line ∨ 4 24 44 Line \bigcirc 45 Active Line ~ 25 \bigcirc Line Active ~ Line ~ 26 46 \bigcirc Line 🗸 Active 🗸 27 47 6 Line \bigcirc 28 48 Active V Line 8 \bigcirc 49 Line V 9 29 PS Line Active V \bigcirc 30 50 \sim 10 Active V Line 0 Line Line ~ 31 51 \bigcirc Active ~ 11 \bigcirc 12 32 52 Active 🗸 Line \sim Line \bigcirc Active ~ Line \sim 33 53 0 Line 34 54 Active ~ Line \sim \bigcirc \bigcirc 35 Active ~ Line V 15 55 Line Line 0 Line 🗸 56 Active ~ 16 36 \bigcirc Line / \sim 57 Active V Line 17 37 \bigcirc Active V Line V 18 58 3 > 2 59 Active V Line V 19 39 1) (2) 3 Active 🗸 🛛 Line 🗸 20 40 60

Вы можете переключаться между страницами SmartLabel, используя следующую клавишу



2

3

В зависимости от функции, привязанной к клавише, при возникновении события активируются красный или зеленый светодиоды. Подсветка клавиши **линии**

- быстро мигает, когда на линию поступает входящий вызов;
- горит постоянно, когда на линии есть текущий вызов;
- медленно мигает, когда на линии удерживается вызов.
- отключается, когда линия свободна.

1

В зависимости от типа клавиши в области этикеток могут присутствовать символ и текст или только текст. Их также можно индивидуально настраивать. В текущей прошивке предусмотрены следующие **виды клавиш**:



SIP INFO

Перевод

Определение XML

SNOM



Краткое руководство пользователя

SN()M

D86x:

	Тип клавиши:				
Unassigned	e II 📞 e 🖉		\rightarrow	RE	888
Line	a Cex		\sim	¥ Ka	
⊖ Do Not Disturb		\bigcirc	C.		•••
Call Forward Always		He	Полная	История	Быстрый
😋 Call History	Линия	боспокоити			избор
Speed Dial		Оеспокоить	переадресация	H REI3OROR	наоор
La Directory		500	ہ گر 🐑	C 🔁 C 🖨	RO
🏟 Menu			ૼૡઽૣ૾૽	0A	Se Ct
\mathcal{L}_{κ} Busy Line Field	ĽQ		∽ × <mark>2</mark> ,?	G	
🐫 Private Hold			Поло		
🔮 Dialed Calls	17	, i u v	Толе	Частное	Набранные
00 Voicemail	Каталог	Настроики	занятои	Удержание	звонки
📞 Transfer			лампы		
D More		Q		000	2
😤 Conference		S		ěě	
\mathcal{L}_{κ} Extension	0.0	€ →		్తింది	
🕞 Call Parking		•		_	-6-
🐫 Hold	Голосовая	Перевод	Следующая	Конференция	Расширение
🕕 Status	почта	вызова	страница	конференция	тасширение
👗 Missed Calls	\sim	Om		\cap	• ٢
Keceived Calls	(P)	12m		Carlo Carlo	
📽 Redial	(P)		TTTTTTTTTTTTT	RV	
XML Definition	\bigcirc				\sim
Server Directory	Denv	Функция	14	Пропущенные	Принятые
\land ACD (Automatic Call Distribution)	Парк	удержания	инфо	вызовы	звонки
C Action URL	0.0		-		
< Multicast		XML		S _{e o} S _e	
(🐏) Multicast Zones	C C	XML	•	<u> S</u> S	
💁 Voicemail Info	•				
Lidentities				Automatic	
intercom	Повтор	Определение	Сервер	Call	Действия
	повтор	XML	каталогов	Distribution	URL
				DISTINUTION	
	$\subseteq \stackrel{n}{\subseteq} \subseteq \stackrel{\kappa}{\subseteq}$	((ę)) ((ę))	0000		
	~ ~	(1000)	~~~		
	تح لح		(010)		<u>ت</u>
		0	Информация	CLD	

SIP аккаунтов

Интерком

Зоны

голосовой

почты

Мультикаст Мультивещания

Обновление программного обеспечения

- На телефоне должна быть установлена прошивка 10.1.173.0 или выше.
- Имя файла обновления должно иметь формат *snomD8C-<версия>-r.bin*.
- Файл должен находиться на сервере, к которому доступен ваш телефон.
- Обновляйте модули расширения по одному.
- Перед обновлением отключите от телефона другие модули.

Обновление вручную

- Подключите к телефону модуль расширения, который вы хотите обновить. Подождите, пока его светодиоды не загорятся и не погаснут, а на дисплее не отобразятся надписи.
- 2. Откройте веб-интерфейс пользователя телефона (D81x: WUI / D86x: Phone Manager).
- Чтобы найти последнюю версию прошивки для вашего D8C, посетите Центр обновления прошивки Snom. Перед загрузкой прошивки ознакомьтесь с инструкциями и примечаниями к выпуску.
- Щелкните правой кнопкой мыши по загрузочной ссылке в таблице файлов прошивки (Firmware files) и скопируйте ссылку.
- 5. **D81x**: Зайдите на страницу обновления ПО Software Update (Обновление программного обеспечения).

D86x: Зайдите на страницу обновления ПО Expansion Modules / Software Update (Модули расширения / Обновление программного обеспечения).

- 6. В зоне *ручного обновления ПО (Manual Software Update)* вставьте ссылку в текстовое поле **прошивки (Firmware)**.
- 7. Нажмите **кнопку Загрузить**. Телефон начнет перезагружаться.

НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ D8C (+D8xx)!

3 UXM - D8C

Downloads

Firmware Files



19206dc5b845c 19366294208d6 1.5.3-r.bin 1.5.3-r.bin

$5.1 \rightarrow D8C + D81x$

Manual Software Update





$5.2 \rightarrow D8C + D86x$

i none Manager					
🏫 HOME 🛛 📞 CAL	L Homepage → Expansion Modules → Software update				
Status	Y Software undate				
Preferences	 Softwale update Ketoba 				
Directory	To refresh the expansion modules, please click the reload button. Connection Status Model: D8C Serial: Seriad: Serial: Serial: Seriad: Seriad:				
Calls					
Function Keys					
Identities					
Action URLs	version:				
Security	Manual USB Expansion Module Software Undate				
Network					
Expansion Modules	Manual firmware update of the USB expansion module, also known as UXMC. Enter the complete HTTP URL to a UXMC update file. Make sure only one UXMC is connected to your				
C Software update	phone and it is fully loaded.				
EII Function keys	See Silvin Service Hub Page				
Maintenance	* Eirmuna				
	http:// /firmware/D8C/snomD8C- C Load				

Устранение неполадок

Обращение в службу поддержки Snom

Нажмите на этот текст, чтобы ознакомиться с подробными инструкциями, приведенными на нашем сайте, и следовать им.

Создайте заявку на обслуживание

Нажмите на этот текст, чтобы ознакомиться с подробными инструкциями, приведенными на нашем сайте, и следовать им. Запросите помощь, от правив информацию о системе и настройках

- Информация о системе
- Информация о настройках

Следы SIP/PCAP

Служба поддержки Snom может попросить вас предоставить трассировку SIP и/или трассировку PCAP для анализа вашей проблемы.

- Выполнение трассировки SIP
- Выполнение трассировки РСАР

Важная информация

Данное краткое руководство пользователя D8C является выдержкой из более подробного руководства пользователя на английском и немецком языках, предназначенной для того, чтобы предоставить группам пользователей, не владеющим английским или немецким языком, сжатый обзор на их родном языке. Следующие аспекты вы найдете в руководстве пользователя D8C

- Авторские права, права на товарные знаки, ответственность, юридические уведомления, общественная лицензия GNU
- Указания по технике безопасности
- Соответствие стандартам

• Технические характеристики продукта

- Утилизация устройства
- Очистка поверхности

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: Be6-страница Snom D8C | Snom Service Hub | Техническая спецификация | Руководство пользователя | Типовые сертификаты | Информация о гарантии | Местоположение компании

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составление и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.