

A170C



Ασύρματο ακουστικά DECT

Σύντομες οδηγίες χρήσης



Αγγλικά



Γερμανικά



Ιταλικά



Γαλλικά



Ισπανικά



Ελληνικά




Πολωνικά



Ρωσικά

Έναρξη

(Α) Αποσυσκευασία και επιθεώρηση του περιεχομένου συσκευασίας




1. Σταθμός βάσης (DECT) | Βάση φόρτισης
2. Κεφαλόφωνο
3. Ακουστικά (4 ×)
4. Άγκιστρα αυτιών (4 ×)
5. Στέκα κεφαλόφωνου

6. Περιλαίμιο
7. Τροφοδοτικό
8. 2 × 1,8 m USB-A σε καλώδιο USB-C
9. Σύνδεση κεφαλόφωνου: RJ45-8P4C σε καλώδιο RJ9-4P4C


10. Προσαρμογέας EHS#1: RJ12-6P6C σε καλώδιο RJ12-6P6C
11. Προσαρμογέας EHS#2: RJ12-6P6C σε καλώδιο 4-pin
12. Οδηγίες ασφαλείας (GPSR)

(Β) Συνδέσεις και τροφοδοσία



1. 2 υποδοχές USB-C
 - #1 (Adaptor): USB τροφοδοσία → βλέπω **D-1**
 - #2 (PC): Συνδεσιμότητα PC → βλέπω **E-1**
2. υποδοχή RJ12-4P4C (EHS) → Προσαρμογέας EHS
 - #1: Συνδεσιμότητα EHS → βλέπω **E-2**
 - #2: Συνδεσιμότητα EHS#2 → βλέπω **E-3**
3. υποδοχή RJ45-8P4C (PHONE) → Σύνδεση κεφαλόφωνου
 - RJ45-8P4C σε καλώδιο RJ9-4P4C → βλέπω **E-2/3**

(C) Γνωριμία με το A170C σας → Σταθμός βάσης (DECT) / Κεφαλόφωνο



1. Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
2. Πλήκτρο: Τηλέφωνο (με πράσινο LED)
3. Πλήκτρο (PC): PC (με πράσινο LED)
4. Πλήκτρο (PAIR): Σύνδεση DECT
5. Πλήκτρο (MICROPHONE): Ένταση μικροφώνου + / - (rocker)
6. Πλήκτρο (VOL + / VOL -): Ένταση ήχου + / - μέσω μικρο - διακόπτη
7. Πλήκτρο: Στο τηλέφωνο / Εκτός τηλεφώνου (με πολύχρωμο LED)
8. Πλήκτρο (MUTE): **Σίγαση/κατάργηση σίγασης μικροφώνου** → βλέπω C-1
9. Κεφαλόφωνο με ακουστικό
10. Μικρόφωνο
11. Χώρος μπαταριών → Μπαταρία, προ-εγκατεστημένη, μη αφαιρούμενη
12. Διακόπτης αυτόματης απάντησης (AutoAns)
 - ON: Απάντηση κλήσης, με την απομάκρυνση του ακουστικού από τη βάση φόρτισης
13. Εναλλαγή εύρους ζώνης
 - NB: Κλήσεις περιορισμένου εύρους
 - WB: Ευρυζωνικές κλήσεις
14. Διακόπτης ποιότητας ήχου
 - A: Επιτραπέζιο τηλέφωνο Snom (D1xx, D3xx, D7xx, D8xx)
 - B, C, D, E, F: Για συσκευές άλλων κατασκευαστών, δοκιμάστε διάφορες ρυθμίσεις μέχρι ο ήχος να είναι καθαρός.
15. Βάση φόρτισης: Μαγνητική βάση φόρτισης


Προετοιμασία του A170C για χρήση

(D) Σύνδεση / Φόρτιση μπαταριών

1. Τοποθετήστε το βίσμα σύνδεσης USB-A στο τροφοδοτικό και το βίσμα USB-C στην υποδοχή *Adaptor* του σταθμού βάσης.
2. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό σε μία πρίζα. Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση φόρτισης {{fig}}. Το **πράσινο LED** στο φορτιστή ανάβει, υποδεικνύοντας ότι το ακουστικό φορτίζει.

(E) Συνδέστε το A170C σε ένα τηλέφωνο Snom

Συνδέστε το A170C σε ένα τηλέφωνο Snom ή έναν υπολογιστή, με τα παρεχόμενα καλώδια, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



1. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να συνδέσετε το A170C για τηλεφωνία μέσω εφαρμογής σε υπολογιστή ή απευθείας σε ένα επιτραπέζιο τηλέφωνο Snom μέσω σύνδεσης USB. → **Snom D3xx, D7x5, D7x7, D8xx**
2. Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να συνδέσετε το A170C με πλήρη λειτουργικότητα χωρίς την ανάγκη χρήσης του D7xx. → **Snom D715** → υποδοχή 4 ακίδων
3. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή, σε περίπτωση που το Snom τηλέφωνο σας, δεν έχει διαθέσιμη ή ελεύθερη θύρα USB. → **Snom D140, D150, D3xx, D713, D717, D735, D78x, D8xx** → υποδοχή RJ12

Έναρξη λειτουργίας A170C

Εφόσον όλες οι συνδέσεις έχουν ολοκληρωθεί και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η συσκευή σας A170C είναι έτοιμη για χρήση. Εάν χρησιμοποιείτε το A170C σε σύνδεση με ένα τηλέφωνο Snom, ενεργοποιήστε τη λειτουργία κεφαλόφωνου πάνω στην επιτραπέζια συσκευή σας.

Snom 1xx, 3xx, 7xx: πιέστε



Κεφαλόφωνο


D8xx: πιέστε



Κεφαλόφωνο

Χρήση του A170C

(F) Επιλέξτε μία από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές



Τρεις τρόποι στήριξης:

1. στο αυτί → βλέπω **A-4**
2. πίσω από τον αυχένα → βλέπω **A-6**
3. στο κεφάλι → βλέπω **A-5**

(G) Έλεγχος κλήσεων, λειτουργίες ελέγχου σίγασης και έντασης ήχου

• Ενεργοποιήστε τη σύνδεση ήχου:

- Εφόσον χρησιμοποιείτε σύνδεση με τα καλώδια **A-9 + A-10/11**, πιέστε το πλήκτρο **C-2**. Το **LED ανάβει πράσινο** για όσο διάστημα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
- Εάν έχετε συνδέσει το τηλέφωνο σας ή τον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB, πιέστε το πλήκτρο **C-3**. Το **LED ανάβει πράσινο** για όσο διάστημα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία

- **Πραγματοποίηση κλήσεων** Πιέστε 1 × **C-7** και στο τηλέφωνο εισάγετε τον αριθμό κλήσης και επιβεβαιώστε.
- **Αποδοχή κλήσεων** Κατά τη διάρκεια εισερχόμενης κλήσης, πιέστε 1 × **C-7**.
- **Τερματισμός κλήσεων** Πιέστε 1 × **C-7**.
- **Σίγαση/κατάργηση σίγασης μικροφώνου** Πιέστε 1 × **C-8**. Ένα **κόκκινο LED** ανάβει για όσο διάστημα το μικρόφωνο είναι σε σίγαση.
- **στο τηλέφωνο εισάγετε τον αριθμό κλήσης και επιβεβαιώστε.** Πιέστε **C-6 +/-**.
- **Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου** Πιέστε **C-5 +/-**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επικοινωνία με την υποστήριξη της Snom

Επιλέξτε αυτό το κείμενο (ή σαρώστε τον κωδικό QR) για να διαβάσετε και ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα μας στο ίντερνετ.



Υποβολή ερώτησης (ticket)

Επιλέξτε αυτό το κείμενο (ή σαρώστε τον κωδικό QR) για να διαβάσετε και ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα μας στο ίντερνετ.



Περαιτέρω πληροφορίες

Κάντε κλικ στο κείμενο ή σκανάρετε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην αναφερόμενη πηγή στο ίντερνετ :

Ιστότοπος Snom A170C

Snom Service Hub A170C

Οδηγίες ασφαλείας
A170C

Φύλλο δεδομένων A170C



Αποποίηση ευθυνών

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.