

A5E



Dodaj zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) do swojego systemu

Urządzenie Snom A5E PoE Injector umożliwia podłączenie zasilania w systemie Power over Ethernet (PoE). Wystarczy podłączyć kabel sieciowy do wejścia Snom A5E i podłączyć go do telefonu za pomocą drugiego kabla sieciowego (brak w zestawie). Natychmiast po podłączeniu Snom A5E do gniazda

zasilania, urządzenie Snom będzie zasilane prądem o odpowiednim natężeniu. Urządzenie Snom A5E obsługuje zasilanie PoE klasy 3, więc możesz podłączyć do niego dowolne urządzenie Snom, które pobiera zasilanie przez PoE.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - 1 × PoE injector | biały | PN 00004679¹

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dt., ok.)
 - 150 mm × 68 mm × 76 mm
- Waga (ok.): 291 g

Wskaźniki

- Wielofunkcyjny wskaźnik stanu: 1 zielona dioda LED

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania¹
 - Napięcie wejściowe
 - UE i UK, Wersja AU: 220 - 250 V AC, 50 - 60 Hz
 - Ameryki: 100 - 125 V AC, 50 - 60 Hz
 - Pobór mocy w trybie bezczynności 2,0 W
 - Pobór mocy w trybie pełnym 21,0 W
- Interfejsy przewodowe
 - Łączność sieciowa (LAN): 2 gniazda RJ45 (8P8C)
 - Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbit/s
 - IEEE 802.3af, klasa 0 - 3
 - Napięcie wyjściowe: 44 - 57 V DC
 - Moc wyjściowa: 15,4 W
 - gniazdo AC¹
 - Napięcie wyjściowe
 - UE i UK, Wersja AU: 220 - 250 V AC

- Ameryki: 100 - 125 V AC
- Natężenie prądu wyjściowego
 - UE: 16 A, Wielka Brytania: 11 A, Ameryki, Wersja AU: 10 A

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy
 - 0 °C - +35 °C
- Temperatura spoczynku
 - -10 °C - +45 °C

Zawartość opakowania

- Hardware
 - 1 × PoE injector¹
- Dokumentacja
 - Przewodnik szybkiej instalacji

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- [Telefon stacjonarny IP](#)
 - D1xx, D3xx, D7xx, D8xx
- [Urządzenie do zastosowań specjalnych](#)
 - PA1+, SP800
- [Stacje bazowe](#)
 - M100 SC, M400, M500, M900, M900 Outdoor
- [Telefony hotelowe](#)
 - HM201, HD30L, HD300, HD1xx, HD3xxW
- [Telefon konferencyjny](#)
 - C620, C520

Przeгляд serii



10 W PSU



A5 (EoS)²



A5E

¹ Urządzenie jest dostarczane z wtyczką i/lub gniazdem zasilania zgodnym z normami obowiązującymi w Twoim kraju.

² EoS (wycofanie ze sprzedaży)

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom A5E](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.