

HD341

Telefon IP do pokoi hotelowych | Bezprzewodowa słuchawka DECT

Ważne informacje: Proszę przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i utylizacji oraz instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania urządzenia przed jego użyciem, a także przekazać je innym użytkownikom do przeczytania lub poinformować ich o ich treści.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do następującego dokumentu online: [Skrócona instrukcja obsługi HD341](#)



Instrukcje bezpieczeństwa (GPSR)

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku i innej stosownej dokumentacji urządzenia.
- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie lub z tyłu produktu.
- Uwaga:** Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
- Uwaga:** Produkt zawarty w niniejszej instrukcji (ITE) należy podłączać wyłącznie do sieci PoE bez routingu do instalacji zewnętrznej.
- Jeśli telefon nie jest zasilany przez kabel Ethernet, należy używać wyłącznie zasilacza wyraźnie zalecanego przez Snom Technology. Inne zasilacze mogą uszkodzić lub zniszczyć telefon, wpłynąć na jego zachowanie lub powodować zakłócenia.
- Gniazdo zasilacza musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Urządzenie należy montować wyłącznie na wysokości nieprzekraczającej 2 m.
- Unikaj umieszczania kabli w miejscach, w których ludzie mogą się o nie potknąć lub w których mogą być narażone na nacisk mechaniczny, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach! NIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ!
- Temperatura robocza wynosi od 5 °C do +45 °C (41 °F do +113 °F), wilgotność nieprzekraczająca 95 % i bez kondensacji.
- Nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. w łazienkach, pralniach, wilgotnych piwnicach). Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie rozlewać ani nie wlewać żadnych płynów na lub do urządzenia.
- Nie instalować urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem (np. w lakierniach). Nie używaj urządzenia, jeśli czujesz zapach gazu lub innych potencjalnie wybuchowych oparów.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy. Uderzenie pioruna w sieć energetyczną może spowodować porażenie prądem.
- Uwaga:** Słuchawka zawiera magnes, a jej wkładka douszna może przyciągać małe niebezpieczne przedmioty, takie jak igły lub szpilki. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że takie przedmioty nie znajdują się w pobliżu.

- Stan bezpieczeństwa połączeń wejścia/wyjścia zgodny z SELV wymagania. **Uwaga:** Ostrzeżenie: Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy podłączać obwodów bezpiecznego niskiego napięcia (SELV) do obwodów napięcia sieci telefonicznej (TNV). Porty LAN zawierają obwody SELV, a porty PSTN zawierają obwody TNV. Niektóre porty LAN i PSTN wykorzystują złącza RJ-45 (8P8C).
 - **Przebiecia elektryczne** Zalecamy zainstalowanie ogranicznika przepięć AC w gniazdku AC, do którego podłączone jest to urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu spowodowanego lokalnymi uderzeniami pioruna lub innymi przepięciami elektrycznymi.
 - **Środowisko operacyjne** Należy pamiętać o przestrzeganiu wszelkich specjalnych przepisów obowiązujących na danym obszarze i zawsze wyłączać urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w jego normalnej pozycji roboczej. W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników pamięci, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać usunięte.
 - **Urządzenia medyczne** Działanie jakiegokolwiek sprzętu emitującego sygnały o częstotliwości radiowej może zakłócać działanie nieodpowiednio ekranowanych urządzeń medycznych. Należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego w celu ustalenia, czy są one odpowiednio chronione przed zewnętrzną energią o częstotliwości radiowej (RF) lub w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących tego tematu. Urządzenie należy wyłączać w placówkach służby zdrowia, gdy jest to nakazane przez znaki umieszczone w tych miejscach. Szpitale lub placówki opieki zdrowotnej mogą korzystać ze sprzętu, który może być wrażliwy na zewnętrzną energię o częstotliwości radiowej (RF).
 - **Wszczepiane urządzenia medyczne** Producenci urządzeń medycznych zalecają zachowanie minimalnej odległości pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak rozrusznik serca lub kardiowerter-defibrylator, w celu uniknięcia potencjalnej interferencji z urządzeniem medycznym. Osoby posiadające takie urządzenia powinny:
 - Zawsze trzymaj urządzenie bezprzewodowe w odległości większej niż 100 cm od urządzenia medycznego, gdy urządzenie bezprzewodowe jest włączone.
 - Nie należy nosić urządzenia w kieszeni na piersi.
 - Aby zminimalizować potencjalne zakłócenia, należy używać urządzenia na uchu znajdującym się naprzeciwko urządzenia medycznego.
 - Natychmiast wyłącz urządzenie bezprzewodowe, jeśli istnieje jakikolwiek powód, aby podejrzewać, że występują zakłócenia.
 - Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia medycznego.
- W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia bezprzewodowego z wszczepionym urządzeniem medycznym należy skonsultować się z lekarzem.
- **Małe dzieci** Urządzenie i jego elementy mogą zawierać małe części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
 - **Wrażliwy sprzęt elektroniczny** Obecny stan badań wskazuje, że działające urządzenia DECT zwykle nie mają negatywnego wpływu na sprzęt elektroniczny. Niemniej jednak należy podjąć pewne środki ostrożności w przypadku korzystania z urządzeń DECT w bezpośrednim sąsiedztwie takich urządzeń, jak wrażliwy sprzęt laboratoryjny. Zawsze zachowuj minimalną odległość cm od sprzętu, nawet gdy urządzenie jest w trybie gotowości.

Środowiska potencjalnie wybuchowe Należy wyłączyć urządzenie, gdy znajduje się ono w obszarze zagrożonym wybuchem i przestrzegać wszystkich znaków i instrukcji. Iskry w takich miejscach mogą spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia ciała, a nawet śmierć. Urządzenie należy wyłączać w punktach tankowania, np. w pobliżu dystrybutorów gazu na stacjach benzynowych. Należy przestrzegać ograniczeń dotyczących korzystania z urządzeń radiowych w bazach paliw, magazynach i dystrybutorach, zakładach chemicznych lub w miejscach, w których prowadzone są prace strzałowe. Obszary o potencjalnie wybuchowej atmosferze są często, ale nie zawsze, wyraźnie oznaczone. Należą do nich miejsca pod pokładem łoża, obiekty do transferu lub przechowywania chemikaliów, pojazdy wykorzystujące skroplony gaz ropopochodny oraz obszary, w których powietrze zawiera chemikalia lub cząsteczki, takie jak pył zbożowy lub proszki metali.

Ważne informacje o akumulatorze

Ten produkt wykorzystuje akumulator litowo-jonowy. Należy używać wyłącznie baterii dostarczonej z urządzeniem lub baterii zamiennych Snom PN 00004627. Nie należy używać baterii innego typu, ponieważ może to doprowadzić do wycieku, pożaru, wybuchu lub innych niebezpiecznych sytuacji. Nigdy nie demontuj, nie zmieniaj, nie zwieraj baterii ani nie używaj ich do celów innych niż zamierzone. Baterię należy ładować wyłącznie w słuchawce umieszczonej w ładowarce dostarczonej wraz z produktem.

- Pełna wydajność nowego akumulatora jest osiągana dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowania.
- Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu się zużyje. Należy używać wyłącznie baterii zatwierdzonych przez Snom Technology GmbH.
- Nieużywana, w pełni naładowana bateria z czasem traci swój poziom naładowania. Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, pojawienie się wskaźnika ładowania na wyświetlaczu może potrwać kilka minut.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie wolno zwierać akumulatora. Zwarcie biegunów może spowodować uszkodzenie akumulatora lub podłączonego przedmiotu. Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub baterii. Używanie uszkodzonej baterii może spowodować jej eksplozję.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać baterii, wewnątrz lub na zewnątrz słuchawki, w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego ognia lub innych źródeł ciepła.
- Pozostawienie akumulatora w gorącym lub zimnym miejscu zmniejszy jego pojemność i żywotność. Baterie należy ładować w temperaturze otoczenia w zakresie od 5 °C do 45 °C (+41 °F do +113 °F). Urządzenie z gorącą lub zimną baterią może tymczasowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana.
- Należy unikać przeładowania. Powtarzające się przeładowanie może prowadzić do pogorszenia wydajności baterii. Nigdy nie próbuj ładować akumulatora z odwróconą polaryzacją, ponieważ może to spowodować wzrost ciśnienia gazu wewnątrz akumulatora i doprowadzić do wycieków.
- W przypadku przechowywania urządzenia przez okres dłuższy niż 1 miesiąc należy wyjąć baterię.
- Akumulator należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu bez gazów powodujących korozję. Naładuj baterię do poziomu 30 % do 70 % jego pojemności. Zakres temperatur przechowywania do 3 miesięcy: -20 °C do 35 °C. Przechowywanie do 6 miesięcy: 5 °C do 25 °C.

Zgodność ze standardami



To urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska wszystkich odpowiednich dyrektyw europejskich oraz przepisów Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. [Deklarację zgodności można pobrać ze strony www.snom.com/conformity](http://www.snom.com/conformity).



Nieautoryzowane otwarcie, zmiana lub modyfikacja urządzenia spowoduje wygaśnięcie gwarancji, a także może spowodować utratę zgodności. W przypadku awarii należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, sprzedawcą lub firmą Snom.

Utylizacja



To urządzenie podlega dyrektywie europejskiej 2012/19/EU (WEEE) i nie może być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi. Jeśli nie wiesz, gdzie możesz wyrzucić zużyte urządzenie, skontaktuj się z gminą, lokalnym dostawcą odpadów lub sprzedawcą.



Akumulator dostarczony z tym produktem podlega dyrektywie europejskiej 2006/66/EC i nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Jeśli nie wiesz, gdzie możesz pozbyć się akumulatora po zakończeniu jego eksploatacji, skontaktuj się z gminą, lokalnym dostawcą usług gospodarki odpadami lub sprzedawcą.

Utylizacja produktów elektrycznych i elektronicznych w krajach spoza Unii Europejskiej powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Czyszczenie

Do czyszczenia urządzenia należy używać ściereczki antystatycznej. Należy unikać płynów czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię lub wewnętrzną elektronikę urządzenia.

Dalsza informacja

Więcej informacji w języku angielskim można znaleźć na stronie produktu [HD341](#).



Zastrzeżenia

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.